

جهاز إنذار الحريق في البيوت



إن جهاز إنذار الحريق هو تأمين رخيص الثمن على الحياة. فهو يتأثر بالدخان القاتل وينذرك.

ما هو عدد أجهزة إنذار الحريق التي تحتاجها؟

- ينبغي أن يوجد على الأقل جهاز إنذار حريق واحد في كل طابق في المسكن.
- ينبغي أن يتم تركيب الجهاز على مقربة من غرفة نومك. لا يفوتك أن الأبواب المغلقة والأصوات المزعجة يمكن أن تجعل من المستحيل سماع صوت جهاز إنذار الحريق داخل كل غرفة من غرف النوم.
- ينبغي أن لا تزيد مساحة المنطقة التي يراقبها جهاز الإنذار عن ٦٠ متراً مربعاً. كما لا ينبغي أن تزيد المسافة بين كل جهازي إنذار عن ١٢ متراً.
- ينبغي أن يلبي جهاز إنذار الحريق المعايير الدليلية لمصلحة الدولة لشؤون الاستهلاك konsumentverkets riktlinjer.

عندما يكون المرء نائمًا فإنه يكون أكثر عرضاً للخطر ويفتقر بأكثر صورة إلى الحماية ضد الدخان والحريق!

أين يجب أن يتم تثبيت جهاز إنذار الحريق؟

- يجب أن يتم تركيب جهاز إنذار الحريق حسب تعليمات الشركة الموردة، وعلى أي حال فتسري الأمور التالية بصورة عامة:
- يجب أن يتم تثبيت جهاز إنذار الحريق في أعلى نقطة في الغرفة ويفضل في وسطها.
- إذا كان البيت يضم عدة طوابق فينبغي تركيب جهاز إنذار الحريق عند فتحة السلم المؤدية إلى الطابق العلوي.
- يجب تثبيت جهاز إنذار الحريق في السقف وليس على الحائط!
- يجب أن لا تقل المساحة الحرة حول جهاز الإنذار عن ٥٠ سم.
- تجنب تثبيت جهاز إنذار الحريق قرب فتحات التهوية.
- لا تضع جهاز إنذار الحريق في المطبخ، غرفة الحمام، كراج السيارات أو غرف ممارسة الهوايات حيث من الممكن أن يسبب إنذارات كاذبة تؤدي إلى الإزعاج.

لا يفوتك القيام بتجربة جهاز إنذار الحريق بعد تثبيته في موضعه.

تذكروا! أن تستبدل البطارية مرة واحدة على الأقل كل سنة!

العناية والفحص

- من أجل أن يعمل جهاز إنذار الحريق بشكل صحيح ينبغي عليك إتباع ما يلي:
- القيام بتنظيف الجهة الخارجية من جهاز إنذار الحريق بواسطة المكنسة الكهربائية مرة في السنة.
- استبدال البطارية مرة في السنة بتاريخ معين (مثلاً يوم أحد المجيء الأول). ننصح أن تكون البطارية من نوع الليثيوم litiumbatteri لأن عمرها خمس مرات أطول من عمر البطارية القلوية alkaliskt batteri الاعتيادية. وبذلك لا تحتاج إلى استبدالها سنوياً.
- افحص جهاز الإنذار مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وبعد عودتك من سفر دام مدة طويلة.
- استبدل جهاز إنذار الحريق كل ٨ إلى ١٠ سنوات لأن عمر الجهاز محدود.

افحص جهاز إنذار الحريق كالتالي

- اضغط زر الفحص فيه أو
- أمسك شمعة أطفأت حديثاً تحت جهاز إنذار الحريق.

عند اندلاع الحريق - اتصل دائماً بالرقم ١١٢

الجمعية السويدية للحماية من الحرائق SBF هي جمعية تطوعية تعمل من أجل زيادة عوامل الأمان في السويد. عن طريق نشر المعلومات والتعليم نقدم المساعدة للناس والشركات والمنظمات لكي يتحملوا مسؤولية شخصية لحماية أنفسهم من الحريق. رقم الهاتف 80-588 474 00 موقع الإنترنت www.svbf.se